

CZ - Nastavení času a datumu

1. v normálním módu stisknete tlačítko "set" pro zpřístupnění módu nastavení, opětovným stiskem tlačítka "set" můžete zvolit z těchto možností nastavení: hodiny - minuty - rok - měsíc - den
2. stiskem "up" nebo "down" nastavíte požadovaný čas atd.
3. v módu nastavení stiskem tlačítka "mode" nebo na minutu přerušíte nastavování a požadované nastavení se uloží
4. v normálním módu stiskem tlačítka "down" přepínáte mezi 12H a 24H formátem času

SK - Nastavenie času a dátumu

1. v normálnom móde stlačíte tlačidlo "set" pre sprístupnenie módu nastavenie, opätovným stlačením tlačidla "set" môžete zvoliť z týchto možností nastavenia: hodiny - minúty - rok - mesiac - deň
2. stiskom "up" alebo "down" nastavíte požadovaný čas atd.
3. v móde nastavení stlačením tlačidla "mode" alebo na minútu prerušíte nastavovanie a požadované nastavenie sa uloží
4. v normálnom móde stlačením tlačidla "down" prepínate medzi 12H a 24H formátom času

CZ - Nastavení funkce Snooze / Budík/

1. v normálním módu stisknete tlačítko "mode" pro aktivování funkce alarm
2. v módu alarm stisknete tlačítko "set" pro aktivování nastavení alarmu: hodiny - minuty - Snooze - muzika - exit
3. tlačítkem "up" nebo "down" nastavíte požadované informace
4. v módu alarm stiskem tlačítka "up" nebo "down" zapínáte nebo vypínáte funkci alarm a Snooze, opětovným stiskem tlačítka přepínáte mezi: budík zapnutý - snooze zapnutý - budík vypnutý - snooze vypnutý
5. budík v nastavený čas začne zvonit po dobu jedné minuty, potom se aktivuje funkce snooze a budík zvoní opět. Pro vypnutí budíku stisknete jakékoli tlačítko.

SK - Nastavenie funkcie Snooze / Budík/

1. v normálnom móde stlačíte tlačidlo "mode" pre aktivovanie funkcie alarm
2. v móde alarm stlačte tlačidlo "set" pre aktivovanie nastavenie alarmu: hodiny - minúty - Snooze - muzika - exit
3. tlačidlom "up" alebo "down" nastavíte požadované informácie
4. v móde alarm stlačením tlačidla "up" alebo "down" zapínate alebo vypínate funkciu alarm a Snooze, opätovným stlačením tlačidla prepínate medzi: budík zapnutý - snooze zapnutý - budík vypnutý - snooze vypnutý
5. budík v nastavený čas začne zvoniť po dobu jednej minúty, potom sa aktivuje zariadenie a budík zvoní opäť. Pre vypnutie budíka stlačte akékoľvek tlačidlo.

CZ - Nastavení teploty

V normálním módu stisknete tlačítko "down" pro přepínání mezi stupni Fahrenheita (F) nebo stupni Celsia (C).

SK - Nastavenie teplotera

V normálnom móde stlačte tlačidlo "down" pre prepínanie medzi stupňami Farenheita (F) alebo stupňami Celzia (C).

CZ - Technické parametry:

Jmenovitý příkon světla: 5W
Jmenovitý příkon nočního podsvícení: 1W
Jmenovitý příkon bezdrátového nabíjení: 5W
Počet LED: 24ks
Svítivost: 300lm
Barva světla: 4000K
CRI(Ra) Index podání barev: >80
Vstupní proud: 12V/1A
Pracovní teplota: -20 až +50 °C
Materiál: ABS + guma
Startovací doba: okamžité rozsvícení
Certifikáty: CE, RoHS

SK - Technické parametre:

Menovitý príkon svetla: 5W
Menovitý príkon nočného podsvietenia: 1W
Menovitý príkon bezdrôtového nabíjania: 5W
Počet LED: 24ks
Svietivosť: 300lm
Farba svetla: 4000K
CRI (Ra) Index podania farieb: >80
Vstupný prúd: 12V / 1A
Pracovná teplota: -20 až +50°C
Materiál: ABS + guma
Štartovacia doba: okamžité rozsvietenie
Certifikáty: CE, RoHS

CZ - Upozornění:

- nerozbiřte výrobek, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem
- používejte pouze originálně dodaný napájecí adaptér
- nepoužívejte výrobek za vysoké teploty nebo vlhkosti
- nedívejte se přímo do světelného zdroje, mohlo by dojít k poškození zraku
- nepoužívejte výrobek pokud:
- je zdrojový kabel poškozen
- je-li výrobek mechanicky poškozen, nebo je mokrá
- jiskří-li výrobek, nebo se z něj kouří

SK - Upozornenie:

- nerozoberajte výrobok, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
- používajte iba originálne dodaný napájací adaptér
- nepoužívajte výrobok za vysoké teploty alebo vlhkosti
- nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja, mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku
- nepoužívajte výrobok pokiaľ:
- je zdrojový kábel poškodený
- ak je výrobok mechanicky poškodený, alebo je mokrý
- iskrí ak je výrobok, alebo sa z neho dymí